



## NOTICE D'UTILISATION Onecta (Daikin Residential Controller)

Produits de la gamme chauffage associés aux cartes LAN BRP069A61 / BRP069A62





## Onecta (Daikin Residential Controller)

### Notice d'utilisation

Produits de la gamme chauffage associés aux cartes LAN BRP069A61 / BRP069A62

### Sommaire

	Pré-requis	Page 03
	Installation de l'application	Page 04
3.	Création de compte	Page 05
	Validation du compte	Page 06
	Connexion à l'application	Page 07
6.	Installation de la carte LAN	Page 08
	Connexion de l'adaptateur LAN	
	BRP069A61 / BRP069A62	Page 08
8.	Initialisation de l'adaptateur LAN	
	BRP069A61 / BRP069A62	Page 10
9.	Fonctionnalités de l'application	Page 12
10.	Anomalies et codes défaut	Page 15



## **Pré-requis**

Avant de commencer, assurons-nous que vous possédez tout le matériel nécessaire.

### » Un produit de la gamme Daikin Altherma

- Daikin Altherma 3 H HT série D
- Daikin Altherma 3 R série D
- Daikin Altherma 3 H
- Daikin Altherma M
- Daikin Altherma H Hybride
- Daikin Altherma R Hybride
- Daikin Altherma H Hybrid / Daikin Altherma R Hybrid
- Daikin Altherma 3C Gas.

### » Une box Internet avec le réseau Wi-Fi activé

Munissez-vous du nom de votre réseau Wi-Fi et la clé Wi-Fi de votre box Internet.

### » Un smartphone OU une tablette

Il faut que cet appareil soit connecté à votre réseau Wi-Fi.

### » Une carte LAN BRP069A61 ou BRP069A62,

que votre installateur a sélectionné en fonction de votre appareil.



Elle ressemble à l'image de gauche. En option (elle est livrée dans un petit carton).





## Installation de l'application

POAIKIN



DAIKIN

O



Google Play

(	)	On Res Co	ecta ([ sidenti ntrolle	Daikin al r).
12:01	Dalkin meld	antial	48 冬 川。	niai 86% <b>n</b>
	ONE Alway	CTA /s in cor r★☆ 1,7	ntrol 7 k	
C	Daikin Euro 3,0 • 🖽 1	pe N.V Outils D0 k+		
	Madoka A Daikin Euro P Installée	vssistant ge N.V. + Produ	covité	
1	Daikin On Daikin Nort 2,4 * 10 1	e Home h America, LLC 10 k+	• Habitat et de	contation
	Daikin Ser Daikin Airci 4,0 * (i) 1	ivice onditioning UK L 100 k+	td - Outile	
0	DAJKIN CO ROTEX Hes 3,5 * E 1	ontrol iting Systems G l k+	mbH - Outils	
2	Daikin AC Daikin Indu 3,8 * E 1	Monitoring To stries. Ltd. + Pr 10 k+	ool(GLB) oductivité	
	Daikin eQ Daikin Sing P Installée	ulp Japore - Profesi I	sionnel	
	DAIKIN to Erste Heim 3,4 * E 1	go at GmbH + Pro 0 k+	ductivité	
	Remote C Botnoke	ontrol For Dai Outils	kin AC	
	10	0	<	

Sélectionnez

l'application

#### Cliquez ensuite sur « Installer »



![](_page_3_Picture_8.jpeg)

Lisez ensuite les différentes présentations de fonctions de l'application.

> Cliquez sur « Suivant »

![](_page_3_Picture_11.jpeg)

![](_page_4_Picture_0.jpeg)

## Création de compte

### Cliquez sur « COMMENCER »

![](_page_4_Picture_3.jpeg)

Le navigateur de votre smartphone ouvre la page de connexion du site my.daikin.eu

Connexion rapide via votre réseau social :

Connexion

 Im Sign in with Facebook
 Im Sign in with Twitter

 Im Sign in with Linkedin
 Im Sign in with Apple

Questions fréquentes

Vous rencontrez des problèmes de connexion? Veuillez cliquer sur le lien 'en savoir plus' pour accéder à notre section FAQ

ou Connexion avec votre adresse e-mail et un mot de passe :

< > @ @ @ <del>@</del> III O < Faites glisser l'écran vers le bas jusqu'à trouver le lien « **Vous n'avez pas encore de compte ?** », puis cliquez sur ce lien.

	Envover
Rester connecté	Vous avez oublié votre mot de passe
Mot de passe *	
E-mail *	
Search and a second	re auresse e marrer un mur de passe :

![](_page_4_Picture_14.jpeg)

Pays de résidence : \*

- > Entrez une adresse mail valide.
- > Entrez votre prénom et votre nom.
- > Entrez et confirmez le **mot de passe désiré.**

## Attention le mot de passe doit respecter les critères suivants :

Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères au total avec au moins : une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre, un symbole spécial.

Cliquez sur « Envoyer »

- Remplissez votre profil avec :
- > Prénom
- >Nom
- > E-mail
- > Votre pays de résidence

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

> Lisez et approuvez la "Politique de protection des données" en cochant la case

> Acceptez ou refusez l'autorisation d'envoi de bulletins d'information sur les produits, services et offres Daikin

Cliquez sur « Envoyer »

10:03			AB 15
Pays de	résidence : *		
France			
Veuille	z lire notre po	olitique de prote	ction des données :
En not	cliquant sur la re Politique de	case à cocher, vo protection des d	us confirmez avoir lu Ionnées *
Consen	tement relatif	au marketing din	ect
Daikin i partie c formule envoye partage service votre co révoqu d'inforr le lien c bulletin Daikin i • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Europe N.V. et les information inter clavant (n r des bulletins r avec vous de se offres Daile et offres Daile et offres Daile et desinscriptic et desinscriptic et disformation D : ii, j'accepte information likin (à des fi n, je refuse	ses filiales souha na personnelles n om, e-mail, adres d'information vas is informations sa in. Si vous accept i-après. Yous pour la ns de marketing no (« Unsubscribe rou en accédant i de recevoir de sur les produi ins de market de recevoir de	Interainent utiliser ume energierkei dans le se, paysi pour voos e email alm de ur les produits, texes, veutiler donneer vere à tout moment érect en cliquant sur- j à la fin de chaque a votre page de profii es bulletins ts, services et offri ing direct), es bulletins
d'ii Da	nformation ikin.	sur les produi	its, services et offr
		Envoyer	
	Ш	0	<

Une page indiquant l'envoi d'un e-mail de confirmation s'affiche.

### Cliquez sur « OK »

Ouvrez la boîte de messagerie de l'adresse mail indiquée dans le formulaire.

![](_page_5_Picture_8.jpeg)

![](_page_5_Picture_9.jpeg)

Un mail de confirmation a été envoyé dans votre boîte de réception.

### Pensez à vérifier dans les sections « Publicités » ou « Spam ».

Cliquez sur le lien **« link »** pour valider la création du compte.

![](_page_5_Picture_13.jpeg)

### 

![](_page_5_Picture_15.jpeg)

L'application est désormais installée et votre compte est créé.

Vous pouvez maintenant fermer l'application, nous y reviendrons plus tard.

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

## **Connexion à l'application Onecta** (Daikin Residential Controller)

L'application Onecta (Daikin Residential Controller) s'ouvre de nouveau.

()

> Cliquez sur « COMMENCER »

![](_page_6_Picture_4.jpeg)

Le navigateur Internet du smartphone s'ouvre de nouveau. Entrez l'adresse mail et le mot de passe du compte qui vient d'être créé.

> Cliquez sur « Envoyer »

![](_page_6_Picture_7.jpeg)

111

0

<

Il faut attendre 2 ou 3 minutes maximum pour que le compte soit lié à l'application.

10:05

![](_page_6_Picture_9.jpeg)

41 5.4 91%

Après cette étape d'initialisation, l'application Onecta (Daikin Residential Controller) s'ouvre à nouveau.

Sur l'écran d'accueil, le prénom de l'utilisateur s'affiche.

![](_page_6_Picture_12.jpeg)

# 

## Installation de la carte LAN dans l'unité intérieure Daikin Altherma 3<sup>e</sup> génération

### Étape réservée à l'installateur !

![](_page_7_Picture_3.jpeg)

Carte LAN BRP069A61 ou BRP069A62

## Connexion de la carte LAN BRP069A61 ou BRP069A62

OPÉRATION À RÉALISER HORS TENSION

Dans le sachet accessoire fourni avec la carte LAN, vous trouverez un connecteur coulissant à 2 pôles. nommé « d » dans la notice.

Insérez deux fils aux caractéristiques suivantes dans le connecteur :

Unité intérieure (P1/P2)					
0,75~1,25 mm <sup>2</sup>	2(b)	200 m			

Vissez les vis pour que les fils ne bougent plus.

![](_page_7_Picture_11.jpeg)

Ouvrez le boitier de la carte LAN Faites passer le connecteur par un des passe-câbles du boîtier de la carte LAN.

Munissez-vous ensuite de la carte électronique et insérez le connecteur à la borne X3A comme sur le schéma ci-dessous.

Replacez la carte LAN dans le boîtier et refermez-le.

Connectez les autres extrémités des 2 fils aux bornes P1/P2 de l'unité intérieure.

![](_page_7_Figure_17.jpeg)

![](_page_8_Figure_0.jpeg)

## Connexion de la carte LAN BRP069A61 ou BRP069A62

À l'aide du câble Ethernet fourni, connectez la carte LAN à la borne X4A.

L'autre extrémité est à insérer dans votre box Internet. À savoir : il est aussi possible d'utiliser des prises CPL ou un routeur/pont Wi-Fi.

### Refermez la carte LAN et vérifiez que :

- Les leds 🖧 et **P1P2** soient allumées et fixes. - La led 💙 doit clignoter.

### Vous pouvez maintenant lancer l'application, rendez-vous à la page suivante

![](_page_8_Figure_7.jpeg)

X4M Ethernet Carte LAN BRP069A61 BRP069A62

![](_page_8_Picture_9.jpeg)

Attention : le câble Ethernet fourni en tant qu'accessoire mesure 1 m de long. Il est cependant possible d'utiliser un câble Ethernet non fourni. Dans ce cas, respectez la distance maximale autorisée entre l'adaptateur LAN et le routeur, qui correspond à 50 m pour des câbles Cat5e, et 100 m pour des câbles Cat6.

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

## Initialisation de l'adaptateur LAN - BRP069A61 / BRP069A62

> Cliquez sur « Ajoutons votre première unité ! »	L'application va afficher les appareils disponibles connectés sur le réseau. > Cliquez sur <b>« 1 appareils</b> <b>enregistrés trouvés »</b>	> Cliquez sur l'unité qui apparaît		
1005 41% 91% F Bonjour Matthieu Pas trop froid? (+) Ajoutons votre première unité!	10.00       Ajouter l'unité       I         X       Ajouter l'unité       I         Image: Création de la consegnation de	1016       4 Sourd Balled         ★       Ajouter luniké       *         ●       Pagerells sur le réseau       •         ●       Dereotazza       •         ●       • <t< td=""><td>10:10 Ajoure l'unité C</td><td>En sélectionnant cette unité, la nouvelle application vous demande de la réinitialiser. Pour effectuer la réinitialisation, cliquez sur les 3 points en haut à droite. Cliquez sur <b>« Réinitialisation usine »</b> Les leds leds 品 合 日 <b>1P2</b>, et 〇 de l'adaptateur LAN vont clignoter pendant la réinitialisation. Une fois celle-ci terminée, cliquez sur OK pour revenir à l'étape précédente.</td></t<>	10:10 Ajoure l'unité C	En sélectionnant cette unité, la nouvelle application vous demande de la réinitialiser. Pour effectuer la réinitialisation, cliquez sur les 3 points en haut à droite. Cliquez sur <b>« Réinitialisation usine »</b> Les leds leds 品 合 日 <b>1P2</b> , et 〇 de l'adaptateur LAN vont clignoter pendant la réinitialisation. Une fois celle-ci terminée, cliquez sur OK pour revenir à l'étape précédente.
	Recherche d'unités	Recherche d'unités	Plus d'options × Dissocier l'unité Réinitialisation usine	
	III O <	III O <	III O <	

Si l'utilisateur disposait déjà d'un compte avec l'ancienne application Daikin Controller Chauffage la mention « **Enregistré sur un autre compte** » apparaît.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Ă

![](_page_10_Picture_0.jpeg)

## Initialisation de l'adaptateur LAN - BRP069A61 / BRP069A62

L'application proposera de mettre à jour le micrologiciel de l'adaptateur LAN.

> Cliquez sur « Mettre à jour le micrologiciel »

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

L'application va télécharger la mise à jour sur l'adaptateur LAN, puis la redémarrer.

Une fois la mise à jour et le redémarrage terminés, cliquez sur **« Continuer »**.

![](_page_10_Picture_7.jpeg)

CONTINUER

0

1

III

Si la date et l'heure du module hydraulique Daikin Altherma ne sont pas réglées, l'application vous demandera de les ajuster.

![](_page_10_Picture_9.jpeg)

Une fois le réglage effectué, cliquez sur **« Vérifier à nouveau »**  L'application va désormais lier l'unité Daikin Altherma et son adaptateur LAN au compte.

![](_page_10_Picture_12.jpeg)

Une fois l'ajout terminé, cliquez sur **« OK »** 

L'écran d'accueil affiche désormais les différentes fonctions de l'unité Altherma.

10:13			NI 800 190% 1
Bonjou Pas tro	r Matthie p froid?		
(m)	Chauffage 30°C	de volume	Arrèt
C"	Ballon d'ea 23°C	iu chaude	Arrët
G	Ð	a	

Vous pouvez maintenant contrôler votre appareil ! Profitez d'Onecta

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

## **Fonctionnalités de l'application**

![](_page_11_Picture_2.jpeg)

Si le mode installateur est activé sur la Daikin Altherma, un outil apparaîtra à côté de chaque fonction.

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

Si un code défaut est présent sur la Daikin Altherma, un point d'exclamation apparaîtra à côté de chaque fonction.

## Chaque fonction dispose de ses particularités

![](_page_11_Figure_7.jpeg)

![](_page_11_Figure_8.jpeg)

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

![](_page_12_Figure_1.jpeg)

## Fonctionnalités de l'application

![](_page_12_Picture_3.jpeg)

Il est possible d'effectuer et de visualiser des programmations horaires pour le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire.

![](_page_12_Figure_5.jpeg)

### Sélectionnez le jour à programmer –

![](_page_12_Picture_7.jpeg)

÷	U	Défini	ar Tutit	sateur 1	100.00		0
L	М	2.0	0	) v (	S		D
0:00							
1:00							
2:00							
3:00							
4.00							
5:00							
6.00							
7:00							
8.00 —							
9:00 —							
10:00							
11:00 -							
12:00							
13:00							
14:00						+	)
	-		0		1	Ĭ	-

Cliquez sur + pour ajouter un programme

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

#### Fonctionnalités de l'application $\bigcirc$

![](_page_13_Figure_2.jpeg)

Il est possible de visualiser la consommation d'énergie de chaque fonction

Cliquez sur une Chauffage de volume Aucune donnée de consommation d'é.. fonction pour visualiser le détail de consommation Can Ballon d'eau chaude Aucune donnée de consommation d'é... d'énergie

Ø

41 2 ... 87%

Il est possible de modifier la présentation des différentes fonctions.

#### Cliquez sur le crayon

![](_page_13_Picture_7.jpeg)

Vous pouvez modifier le nom et le symbole associé à chaque fonction, par exemple si plusieurs adaptateurs LAN sont associés au même compte.

10 <sup></sup>			10.26		Ki 🖘 🗐 87% 🗎
Changer de nom			÷	Commande	
Ir Chauffag	e de volu	me	1000		
	AM	NULER	Chauffage Mais	an	1
and a second sec			icone		9
Chauffage de l Chauffage en f refroidissemen	ocaux - The onction des It fixe	rmosta s condit	Information d'	unité	
			Modele		
🐑 । 💿	9	of .			
1 2 3		6	Mode Chauffage de locaux - Thermostat d'ambiance -		
	r t	у	Chauffage en fo refroidissement	nction des conditions c fixe	limatiques,
q s d	f g	h	Passerelle réseau		
↑ w		v	172400202 / 19	2.168.1.84	
!#1	Franç	ais (FR)	Date et heure 15 Oct 2020 - 10	23	
		200000000	Choisir une icôr	ne	×
10		0	•		0
			69 🝙	• •	•
			00	-	
			III	0	1

41 90 ... 87%

14

Les consommations d'énergie sont données à titre d'information et sont des estimations de la consommation réelle. Pour une précision optimale, un compteur d'énergie externe est nécessaire.

=

<

Veuillez contacter votre installateur ou votre revendeur.

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

## Anomalies et codes défaut

ERREUR	ÉTAPES	QUE FAIRE ?
Erreur 251	Erreur durant l'initialisation	Actualiser en cliquant sur la touche pour rafraîchir la page
Erreur 255	Erreur après la mise à jour	Contacter le SAV Daikin ou le Service Clients Utilisateurs (pour les particuliers)
Erreur 404	Erreur de connexion au serveur	Contrôler la connexion Internet et actualiser la page
Sur la Daikin Altherma	Mode installateur est actif	Les fonctionnalités de l'application sont temporairement bloquées.

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

RCS B Nanterre. Les informations présentées dans cette br rou de mauxaise interprétation. Conception Jardin d'Hiver

199.0000.22 - Caractels four exterimiques dispontibles au l'mais 2022, sous réserve de modification surs préaris. SIREM ° 967 501 065 Se in formations doivent d'ons troigours être vénifiées. Daition Auroanditioning France SGS ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erre

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr